



Dziękujemy za zakup **tablicy manipulacyjnej Foxy Family!**

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby tablica była wykonana solidnie i bezpiecznie. Mamy nadzieję, że sprawi Wam wiele radości. Prosimy o zapoznanie się z instrukcją użytkowania i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa.

- * Tablica przeznaczona jest dla dzieci powyżej 3 roku życia, do użytku TYLKO pod nadzorem osoby dorosłej.
- * W tablicy wykorzystano małe elementy, których połknięcie może nieść ryzyko zadławienia. W przypadku połknięcia któregoś elementu, należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.
- * Przed pierwszym użyciem tablicy prosimy upewnić się, czy żaden element nie jest uszkodzony/obluzowany/wadliwy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt: kontakt@foxyfamily.pl
- * Zalecamy regularne monitorowanie stanu technicznego tablicy.
- * Czyszczenie tablicy: zalecamy przemywanie miękką szmatką zwilżoną wyłącznie wodą.
- * Opakowanie produktu nie jest zabawką. Zalecamy usunięcie wszystkich elementów opakowania przed rozpoczęciem użytkowania tablicy.
- * Lusterko będące elementem tablicy wykonane jest z bezpiecznego tworzywa sztucznego. Jest fabrycznie zabezpieczone folią, którą należy odkleić przed rozpoczęciem użytkowania zabawki.
- * Zabawka zawiera 2 sztuki baterii AA LR6 1,5V zamontowanych w panelu LED. Baterie nie nadają się do ponownego ładowania. Aby wymienić baterie należy odkręcić 2 śruby mocujące panel LED i lekko podważyć obudowę lampki, by odzepić ją od tablicy. Wymiana baterii powinna być przeprowadzona wyłącznie przez osobę dorosłą. Do zasilania lampek można używać baterii akumulatorowych (nadających się do ponownego ładowania), jednak należy wyjąć je z panelu przed ładowaniem. Ładowanie baterii akumulatorowych może zostać przeprowadzone wyłącznie przez osobę dorosłą. Zalecamy, by nie mieszać ze sobą baterii różnego typu, ani nowych i używanych. Aby zapewnić działanie lampek, baterie muszą zostać umieszczone zgodnie z oznaczeniem +/- . Zużyte baterie należy usunąć z panelu. Należy upewnić się, czy panel z bateriami został z powrotem właściwie przykręcony. Połknięcie baterii może być niebezpieczne, w takim przypadku należy niezwłocznie wezwać pomoc lekarską.

- * Tablica podlega 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia zakupu, zgodnie z dokumentem sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacji i zwrotów znajdują się w regulaminie sklepu na stronie

www.foxyfamily.pl

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania. Cechami drewna są niejednorodność faktury, zróżnicowana struktura, przebarwienia, sęczki. Nie stanowią one wad produktu. Poszczególne elementy tablicy mogą nieznacznie różnić się w zależności partii produkcyjnej, przez co finalny wygląd zabawki może nie być identyczny z katalogowymi zdjęciami produktu.

- * Konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od jego otrzymania. Zwracana zabawka nie może nosić śladów użytkowania. Towar odsyłany jest na koszt Konsumenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu do pobrania ze strony www.foxyfamily.pl. Produkty wykonane na zamówienia indywidualne oraz personalizowane nie podlegają procedurze zwrotów.
- * Tablica została wykonana z bezpiecznej, ekologicznej sklejki liściastej posiadającej certyfikat Forest Stewardship Council® – FSC gwarantujący, że produkty zostały wytworzone z materiałów pochodzących z odpowiedzialnie gospodarowanych źródeł i pomalowana ekologicznym oraz przyjaznym dzieciom lakierem, który posiada Certyfikat Zgodności z przepisami Unii Europejskiej "Bezpieczeństwo Zabawek" (PN-EN 71-3). Używamy farb na bazie wody, rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.




Produkt jest oznaczony zgodnie z Dyrektywą WEEE 2012/19/UE symbolem przekreślonego kontenera na odpady, który oznacza, by po okresie użytkowania nie wyrzucać produktu do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest oddanie go do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykazy punktów zbioru elektrośmieci znaleźć można na stronach internetowych poszczególnych gmin unikając w ten sposób szkodliwych dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi konsekwencji wynikających z obecności niebezpiecznych składników oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

INSTRUKCJA MONTAŻU TABLICY

Montaż tablicy powinien zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą zgodnie z poniższą instrukcją.


Tablica przystosowana jest do przymocowania do ściany. Nie zalecamy swobodnego opierania jej o ścianę czy meble.

1 Każda tablica posiada **2** przygotowane z tyłu zaczepy do montażu ściennego




2 oraz **3** punkt montażu - wyfrezowany otwór, w zależności od modelu otwór znajduje się:


w sorterze:
kolekcja Safari, Dinoland,
Spaceland, Orientland,
Misia z Woodland, Lama



pod drzwiczkami:
wszystkie modele lisków



pod suwakiem:
kolekcja Koalaland




3 Do montażu tablicy na przygotowanych z tyłu mocowaniach należy użyć kołków rozporowych z hakiem



oraz ze śrubą z okrągłą główką, którą przytwierdzamy tablicę do ściany. **Kołki nie stanowią składowego elementu produktu, należy dobrać je odpowiednio do rodzaju ściany.**




4 Po wywierceniu otworów i osadzeniu kołków należy zamontować haki i zawiesić na nich tablicę.



5 Następnie należy zaznaczyć na ścianie miejsce otworu do **3** punktu montażu.



6 Odstawić tablicę, wywiercić otwór, osadzić kołek.



7 Po ponownym zawieszeniu tablicy na hakach, ostatnim etapem bezpiecznego montażu tablicy jest przytwierdzenie tablicy śrubą do ściany.



3 punkt montażu ściennego (otwór) jest KONIECZNYM elementem przymocowania tablicy i zapewnienia bezpiecznej zabawy. Nie wolno ograniczyć montażu tablicy tylko do 2 mocowań.


Po montażu należy sprawdzić czy tablica została przymocowana stabilnie i bezpiecznie.

INSTRUKCJA MONTAŻU STOJAKA


Montaż stojaka powinien zostać przeprowadzony wyłącznie przez osobę dorosłą zgodnie z poniższą instrukcją.

1 ELEMENTY TABLICY ZE STOJAKIEM:


A tablica z przymocowanym na zawiasach stojakiem (zmontowane)




B ELEMENTY DO MONTAŻU:
mocowania x2, wkręty x8,
podpórka + śruby x2



2 Po odpakowaniu tablicy, należy samodzielnie wkręcić wkrętarką mocowania od wewnętrznej strony tablicy i stojaka w zaznaczonych miejscach.



3 Na koniec należy zamontować podpórkę i upewnić się, aby zakrętki śrubek zostały starannie dokręcone. Bezpieczne i stabilne rozstawienie stojaka uwarunkowane jest prawidłowym zmontowaniem dolnej podpórki. Załączone śrubki muszą zostać prawidłowo dokręcone, aby uniemożliwić nagłe złożenie się stojaka.



Montaż stojaka niezgodny z instrukcją niesie ryzyko przytraśnięcia palców podczas użytkowania. Każda tablica w formie stojaka wyposażona jest w naklejone podstawki antypoślizgowe - należy zawsze sprawdzić czy zapewniają stabilność zabawki na danej powierzchni.

Każda tablica na stojaku może zostać także zawieszona na ścianie - ma przygotowane do tego mocowania. Należy jedynie rozmontować stojak i postępować według instrukcji montażu tablicy na ścianie.